

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО НПК «РЭЛСИБ»
Ландочкин И. Г.

25.12.2012 г.

Заместитель директора
ФГУП «СНИИМ»
Евграфов В. И.

25.12.2012 г.

**ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ИВИТ–М**

Методика поверки

008–30007–2012 МП

Новосибирск 2012

Настоящая методика поверки распространяется на измерители влажности и температуры микропроцессорные Ивит–М (далее – измерители). Методика устанавливает порядок и способы проведения первичной и периодической поверок измерителей при выпуске из производства, после ремонта и в процессе его эксплуатации.

Рекомендуемый межповерочный интервал – один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки измерителей выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции
Внешний осмотр	6.1	+
Опробование	6.2	+
Проверка погрешности измерения температуры	6.3	+
Проверка погрешности измерения относительной влажности	6.4	+
Примечание: «+» – операция проводится, «–» – операция не проводится		

1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка прекращается.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Для обеспечения поверки измерителей необходимо применять средства измерения и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 2.

2.2 Применяемые средства измерений должны быть поверенными в установленном порядке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики	Наименование СИ	Тип СИ, обозначение нормативного документа	Основные технические характеристики СИ
6.2÷6.4	Источник питания	Б5–48	ПГ установки напряжения: $\pm(0,5\%U_{уст}+0,1\%U_{макс})$ В; ПГ ограничения тока: $\pm(1\%I_{уст}+0,2\%I_{макс})$ А
6.2÷6.4	Мультиметр	Agilent 34401A	ПГ измерения напряжения постоянного тока $\pm 0,0015\%$;
6.2÷6.4	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	«Термоизмеритель ТМ–12»	ПГ при измерении температур от 0 до 100°C $\pm 0,05^\circ\text{C}$, ниже 0 до минус 50 и свыше 100 до 200°C $\pm 0,1^\circ\text{C}$
6.3	Термостат жидкостный	«Термотест–100»	Диапазон воспроизведения от (–30 до + 100)°C; нестабильн. поддержания температуры $\pm 0,01^\circ\text{C}$
6.3	Термостат жидкостный низкотемпературный	«ТЕРМОТЕС Т–05–02»	Диапазон воспроизведения температуры от минус 80 до плюс 30°C, нестабильн. поддержания температуры $\pm 0,02^\circ\text{C}$
6.4	Генератор влажности газа образцовый динамический	«Родник–2»	Диапазон воспроизведения относительной влажности от 5% до 95%; ПГ при измерении относительной влажности $\pm 0,5\%$

Продолжение таблицы 2

Номер пункта методики	Наименование СИ	Тип СИ, обозначение нормативного документа	Основные технические характеристики СИ
6.2+6.4	Персональная ЭВМ с установленной программой ПО «Ивит-М», утилитой md5deer (официальный сайт http://md5deer.sourceforge.net), преобразователь интерфейсов «ОВЕН» USB<=>RS-485		Под управлением операционной системы Microsoft Windows
Примечание – Допускается замена указанных измерителей и оборудования аналогичными, обеспечивающими требуемую точность измерения и режимы поверки			

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, имеющие группу допуска по технике электробезопасности не ниже 3-й при проведении первичной и периодической поверки и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012–2002 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений», изучившие эксплуатационную документацию измерителей и средств поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ 12.2.007.0–75, ГОСТ 12.1.019–79,

ГОСТ 12.2.091–94, ГОСТ Р 51350–99, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03–576–03 и требования безопасности, указанные в технической документации на измерители, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4.2 Помещение поверочной лаборатории должно быть оснащено противопожарными средствами согласно ГОСТ 12.4.009–83.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 Поверка измерителей должна проводиться при следующих (нормальных) условиях:

- температура окружающей среды (20 ± 5) °C;
- относительная влажность (30–80) %;
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;
- отсутствие вибрации, тряски, ударов, способных вызвать изменение характеристик измерителей.

5.2 Выдерживают измерители в нормальных условиях не менее 2 ч.

5.3 Подготавливают к работе применяемые средства поверки в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационных документах.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре измерителей проверяют:

- маркировку измерителей;
- отсутствие механических повреждений;
- целостность пломб на корпусе.

6.1.2 Встряхиванием корпуса измерителей проверяют отсутствие внутри них посторонних предметов и (или) незакрепленных элементов конструкции.

6.1.3 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если не выявлены следующие несоответствия или дефекты:

- отсутствие какого – либо предусмотренного документацией элемента конструкции;
- маркировка нарушена, отсутствует, или не соответствует данным РЭ;
- имеется загрязнение поверхности корпуса, нарушающее нормальное функционирование измерителей, в т.ч считывание показаний с цифрового индикатора измерителей;
- имеются механические повреждения корпуса электронного блока (трещины, сколы, вмятины и т.п.), органов управления, которые могут нарушить нормальное функционирование измерителей.

6.2 Опробование

6.2.1 Подключают измерители Ивит–М к источнику питания.

Измерители модификации Ивит–М..Т подсоединяют по схеме, приведённой в Приложении Б рис.Б.1, измерители модификации Ивит–М.RS, Ивит–М.Е – по схеме, приведённой в Приложении Б рис.Б.3., рис.Б.4.

6.2.2 Задают напряжение источника питания равным 24 В.

6.2.3 Производят переключение режима отображения параметров на автоматический путем кратковременного нажатия на кнопку Кн2 (Приложение Б рис.Б.1).

6.2.4 Наблюдают отображение на индикаторе измерителей следующих параметров:

- для измерителей модификации Ивит–М.Т:
 - относительной влажности в %;
 - температуры в °С;
 - температуры точки росы в °С;
- для измерителей модификации Ивит–М.Е:
 - относительной влажности в %;
 - температуры в °С;
 - текущего времени.

Дальнейшие операции поверки проводят только для измерителей модификаций Ивит–М.Е и Ивит–М.RS.

6.2.5 Измерители модификаций Ивит–М.Е и Ивит–М.РС подключают к ПК и источникам питания согласно схемам Приложения Б рис.Б.3 и рис.Б.4, не подключая к ПК цифровой выход Ethernet для модификации Ивит–М.Е.

6.2.5.1 Копируют в файловую систему ПК исполняемый файл «config-ivit.exe» из комплекта дистрибутивного программного обеспечения измерителя влажности и температуры Ивит–М.

6.2.5.2 Проверяют идентификационные признаки программного обеспечения «Ивит–М», для чего выполняют следующие операции:

- копируют утилиту md5deep (исполняемый файл md5deep.exe) в каталог с программой config-ivit.exe;

- в меню «Пуск» операционной системы (ОС) Microsoft Windows, выбирают пункт «Выполнить», вводят в текстовое поле команду «cmd», затем нажимают кнопку ОК;

- в открывшемся окне командного интерпретатора ОС вводят команду cd «path», где вместо «path», указывают действительное расположение файла config-ivit.exe (полный путь к каталогу) в файловой системе ОС;

- вводят команду «md5deep config-ivit.exe» и наблюдают на экране вычисленное значение хэш-функции MD5 для файла config-ivit.exe. Сличают полученное значение с контрольным значением f149f2f493a68659df1f6b3179ebb2b9.

6.2.5.3 Если полученное значение совпадает с контрольным, дальнейшие операции не проводят до получения файла ПО «Ивит–М» с верными идентификационными признаками.

6.2.5.4 Конфигурируют измерители, при помощи программного обеспечения «Ивит–М» выполняя следующие операции:

- запускают файл config-ivit.exe наблюдают появление на экране окна программы в соответствии с рисунком 1;

- выбирают «режим соединения конфигуратора» – «последовательный порт»;

- нажимают на кнопку «выполнить поиск доступных сетевых портов»;

- нажимают кнопку «сканировать»;

- наблюдают появление другого окна в соответствии с рисунком 2 и задают модификацию измерителя;
- наблюдают появление окна в соответствии с рисунком 3.




Рисунок 1




Рисунок 2

6.2.5.5 Проверяют работоспособность интерфейса RS-485, выполняя следующие действия:

- помечают параметры для постоянного опроса – «Относительная влажность RH, %» и «Температура, град. С»;
- в верхней строчке окна выбирают «Опрос» и нажимают «начать», после чего наблюдают появление значений температуры и относительной влажности;
- для измерителя модификации Ивит–М.Е записывают в протокол испытаний параметры «настройки сети и почты

6.2.5.6 Проверяют работоспособность цифрового выхода Ethernet, выполняя следующие действия:

- создают локальную сеть для подключения измерителей к Ethernet, настраивая ее таким образом, чтобы параметры сети совпадали с параметрами, установленными в настройках сети и почты (сохраненными в протоколе испытаний, полученными при выполнении п.6.2.5.5);

– подключают измерители модификации Ивит–М.Е к ПК в соответствии с Приложением Б и отключают измерители от интерфейса RS-485;

- запускают исполняемый файл config-ivit.exe;

– используя сохраненные в протоколе испытаний данные настройки сети и почты п.6.2.5.5; проводят настройки TCP/IP соединения в появившемся окне «Установка параметров соединения»;

- нажимают кнопку «сканировать»;
- задают модификацию измерителей в соответствии с рисунком 2;

– наблюдают появление окна в соответствии с рисунком 3;

- проводят действия в соответствии с п.6.2.5.5.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если:

• для измерителей модификации Ивит–М.Т происходит на индикаторе отображение параметров:

- относительной влажности в %;
- температуры в °С;
- температуры точки росы в °С;

- для измерителей модификации Ивит–М.Е происходит на индикаторе отображение параметров:

- относительной влажности в %;
- температуры в °С;
- текущего времени

и происходит непрерывное измерение температуры и влажности, наблюдаемое в окне программы «Ивит–М» для измерителей модификации Ивит–М. RS (информационный обмен по интерфейсу RS–485), Ивит–М.Е (информационный обмен по интерфейсу RS–485 и Ethernet).

6.3 Проверка погрешности измерения температуры

6.3.1 Проверку погрешности измерения температуры проводят:

- для измерителей модификации Ивит–М. RS, Ивит–М. Т в пяти точках диапазона измерения температуры : минус 40, 0, плюс 30, плюс 50, плюс 100°С;
- для измерителей модификации Ивит–М.Е в четырех точках диапазона измерения температуры : минус 40, 0, плюс 30, плюс 50 °С.

6.3.2 Подготавливают жидкостный термостат к работе, согласно руководству по эксплуатации.

6.3.3 Включают жидкостный термостат и задают значение температуры в термостате равное (минус 40±0,5) °С.

6.3.4 Подготавливают к работе прецизионный многоканальный измеритель температуры «Термоизмеритель ТМ–12» согласно его руководству по эксплуатации.

6.3.5 Помещают в рабочую среду жидкостного термостата выравнивающий дюралевый блок, рисунок которого приведен в Приложении В.

В гнезда выравнивающего блока, по центру и с краю, помещают датчики температуры, подключенные к прецизионному многоканальному измерителю температуры «Термоизмеритель ТМ–12».

6.3.6 С другого края выравнивающего блока помещают первичный преобразователь измерителя.

Проверку проводят, снимая показания с индикатора измерителей (при наличии) и каждого из имеющихся выходных каналов измерителей (сигнал постоянного тока, RS-485, Ethernet).

6.3.7 Выдерживают в течение времени, необходимого для установления теплового равновесия в выравнивающем блоке и измерителей. После чего трижды, с интервалом в 5 минут, фиксируют значения температуры, измеренные датчиками температуры и испытуемым прибором.

6.3.8 Действительное значение температуры по показаниям датчика температуры (T_d) и значения температуры по показаниям поверяемых измерителей (T_i) заносят в протокол по форме, приведенной в Приложении А.

6.3.9 Задают значения температуры в термостате $(0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, $(30 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, $(50 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, $(100 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ в порядке ее возрастания. Выполняют измерения температуры при воспроизводимых в термостате значениях температуры, повторяя п. 6.3.7÷6.3.8.

6.3.10 Вычисляют средние значение температуры измеренной датчиком температуры (T_d) и поверяемых измерителей (T_i), а также погрешности измерения температуры поверяемых измерителей для каждой выполненной серии измерений при температурах (минус 40°C , 0°C , 30°C , 50°C , 100°C *) по формуле (1):

$$\Delta = T_i - T_d \quad (1)$$

* – кроме измерителей модификации Ивит–М.Е.

6.3.11 Значения погрешности измерения температуры поверяемых измерителей заносят в протокол по форме, приведенной в Приложении А.

6.3.12 Результаты поверки считают удовлетворительными, если ни одно из полученных значений погрешности измерения температуры не превышает значений $\pm 2,0$ °C при заданных температурах минус 40 и плюс 100°C, $\pm 1,5$ °C при заданных температурах 0, плюс 30 и плюс 50 °C.

6.4 Проверка погрешности измерения относительной влажности

6.4.1 Проверку основной погрешности измерения относительной влажности, проводят в пяти точках диапазона измерения относительной влажности газа –10%, 25%, 50%, 75% ,90%.

6.4.2 Подготавливают генератор влажности газа типа «Родник–2» к работе, следуя указаниям, приведенным в паспорте 5K2.844.067 ПС.

6.4.3 Помещают в рабочую камеру генератора влажности газа первичный преобразователь измерителей.

Показания снимают с индикатора измерителей (при наличии) и каждого из имеющихся выходных каналов измерителей (сигнал постоянного тока, RS–485, Ethernet).

6.4.4 Устанавливают в рабочей камере генератора влажности газа значения температуры равное (плюс 20 ± 2)°C и влажности равное (10 ± 2)%.

6.4.5 Включают генератор влажности газа.

Выдерживают в течение времени, необходимого для установления заданной влажности в генераторе влажности газа и измерителей. После чего трижды, с интервалом в 2 минуты, фиксируют значения избыточного давления по манометру, расположенному в насытителе (**Рн**) и по второму U–образному или деформационному манометру, расположенному в рабочей камере генератора влажности газа (**ΔР**) и показания относительной влажности по проверяемым измерителям (**φи**).

6.4.6 Рассчитывают относительную влажность парогазовой смеси по формуле (2):

$$\varphi_{\text{э}} = \frac{P_{\text{а}} + \Delta P}{P_{\text{н}} + P_{\text{а}}} \cdot 100\% \quad (2)$$

где: **$P_{\text{а}}$** – атмосферное давление, мм.рт.ст, выраженное в (кгс/см²), берется из таблицы «Приложения 3» паспорта;

ΔP – избыточное давление газа в рабочей камере, определяемое по приведенному графику в «Приложении 4» паспорта или по U-образному манометру или деформационному, (кгс/см²);

$P_{\text{н}}$ – установленное избыточное давление в насытителе, (кгс/см²).

6.4.7 Рассчитывают предел абсолютной основной погрешности измерения относительной влажности по формуле (3):

$$\delta = \varphi_{\text{э}} - \varphi_{\text{и}} \quad (3)$$

где : **δ** – абсолютная погрешность, %

6.4.8 Повторяют п.6.4.5÷6.4.7 при заданных значениях влажности в камере генератора влажности газа (25± 2) %, (50 ± 2)%, (75 ± 2)%, (90 ± 2)%, для измерителей исполнения 2 (95 ± 2)%, порядке ее возрастания.

6.4.9 Результаты поверки считают удовлетворительными, если для исполнения 1 ни одно из полученных значений погрешности измерения при относительной влажности равной 25, 50, 75, 90% не превышает значений ±2,5 % , при относительной влажности равной 10% не превышает ±3,0 %; и для исполнения 2 ни одно из полученных значений погрешности измерения при относительной влажности равной 25, 50, 75 90% не превышает значений ±3,0 % , при 10% и 95% не превышает ±4,0 %

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 По результатам поверки оформляют протокол. Форма протокола приведена в «Приложение А». Протокол должен храниться не менее двух лет в организации, проводившей поверку.

7.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке по форме ПР 50.2.006–94.

7.3 Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности к применению по форме ПР 50.2.006–94 с указанием причины непригодности.

Приложение А (справочное)

ПРОТОКОЛ № _____

поверки измерителей Ивит–М–_____ № _____ г. в. _____

Средства поверки: _____

Условия поверки:

Температура окружающей среды: _____

Относительная влажность: _____

Атмосферное давление: _____

1. Результат внешнего осмотра _____

2. Результат опробования _____

3. Результаты проверки погрешности измерения температуры.

Поверяемые точки, °C		Измеренное значение температуры измерителей, °C	Измеренное значение температуры ТC №1, °C (край)	Измеренное значение температуры ТC №2, °C (центр), эталон	Погрешность измерения температуры, Δt °C
–40	RS–485				
	Ethernet				
0	RS–485				
	Ethernet				
+30	RS–485				
	Ethernet				
+50	RS–485				
	Ethernet				
+100	RS–485				
	Ethernet				
–40					
0					
+30					
+50					
+100					

Продолжение приложения А

4. Результаты поверки погрешности измерения относительной влажности

№ изм.	Пов.точка, ф, %	Измер. прибор, фи, %	ΔP , кгс/см ²	P_n , кгс/см ²	фэ, %	δ, %
	10					
	25					
	50					
	75					
	90					
	95					


Годен / не годен

Дата поверки:

Подпись поверителя:

Приложение Б

Схема подключения измерителей влажности и температуры микропроцессорных Ивит-М.Т



При сопротивлении нагрузки R_n более 100 Ом (сопротивление линии связи) для определения значения напряжения питания цепи измерителей, необходимо учитывать падение напряжения на нагрузке R_n в соответствии с выражением:


$$0,02 R_n + 18 < U_n < 0,005 R_n + 36,$$

где R_n – сопротивление нагрузки, Ом.

Рисунок Б.1

Продолжение приложения Б

Схема подключения измерителей влажности и температуры микропроцессорных Ивит–М.РС



При наличии в измерителе функции двухпозиционного регулирования (Ивит–М.РС.Р) необходимо использовать внешнее питание (вход БП).

При этом питание RS-485 необходимо отключить.

Рисунок Б.2

Приложение Б

Схема подключения измерителей влажности и температуры микропроцессорных Ивит-М.Е





Рисунок Б.3

Приложение В

Выравнивающие блоки ВБ–15; ВБ–60 и ВБ–120
для проведения испытаний измерителей влажности и
температуры микропроцессорных Ивит–М

Лист 1 из 1		Обозначение	Наименование	Лист	Примечание
			Документация		
		РЗ/ЛС.301318.003 СБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
		1 РЗ/ЛС.74.4.1004	Обложка	1	
		2 РЗ/ЛС.72.14.1003	Ось	1	
		Переменные данные для исполнения			
		РЗ/ЛС.301318.003 ВБ-15			
			Детали		
		3 РЗ/ЛС.74.4.1006	Втулка	1	
		РЗ/ЛС.301318.003-01 ВБ-60			
			Детали		
		3 РЗ/ЛС.74.4.1006-01	Втулка	1	
		РЗ/ЛС.301318.003-02 ВБ-120			
			Детали		
		3 РЗ/ЛС.74.4.1006-02	Втулка	1	
РЗ/ЛС.301318.003					
Выравнивающие блоки ВБ-15 ВБ-60 ВБ-120					
НПЗ/РЗ/ЛС/Б					



Продолжение приложения В

